## 『雙向』元氣因子(負離子電位)導引機 (簡稱:雙向元氣機)

※ 本負離子導出裝置已榮獲台灣 / 大陸等地專利 ※

※產品功能、規格與使用圖解說明 (以下資料僅供使用者 與 內部教育訓練參考。)

#### 一、產品功能與特性:

#### 1,產品功能:

首創雙向負離子釋放及電位導出功能,兼具以下雙重切換功能:

(1)釋放負離子:近距空氣淨化以中和或移除 塵/煙/菌/螨 等正離子造成的污染源;

(2)導引負離子電位:以天然棉線材質導引負離子電位,透過坐臥補充負離子電位以達正負離子平衡。

#### 2,產品特性:

1).**低電源/高負離子量**:居家辦公使用僅需外插 3V DC (電檢通過)變壓器,或電腦 USB 電源連接線(5V DC),即可釋出由 SGS 檢測出高輸出量的負離子,省電環保又好用。戶外開車亦可轉接 3~5V 穩壓電源於點煙器使用;隨時都能讓自己享有美檜芬多精的負離子淨化空氣環境,是日本專家所推崇負離子電位床(唯本產品獨特以天然棉管線以端子接頭安全導引負離子電位)的舒壓養生環境中,無電磁波干擾!)

#### 2).其他特點:

- ※單純負離子電位機,不同於一般空氣清淨機大多內裝風扇吹送或加裝集塵器,因此運轉低分貝, 聲音小、不吵雜,睡覺時切換至 LED 紅燈導引補充負離子能量功能時幾乎無聲,不至干擾睡眠!
- **※外型環保**:外盒採進口美國檜木之原木材質(非塑製品,不上漆、無甲苯等塑化漆料刺鼻味),符合環保, 且專家一致認爲這是最明智的材質選擇。因爲檜木本身就是芬多精的最佳來源!

(註:這也就是爲何日本人偏愛用檜木製品來佈置居家充滿芬多精養生環境的原因)

- **※產品體積輕巧,攜帶方便:**可家用或搭配電腦 USB 連接線,或開車連接點煙器(3~5V), 或搭車時使用行動電源(DC 5V)並置於環保手提袋內使用。
- ※眼見爲憑:附有簡易測試器(內裝小型電池),方便於檢測負離子導引材質相通性之強弱,以利選購天然搭配之坐墊或床墊等居家寢具或衣物用品材質,由於導引棉管線經簡易測試會發現塑化製品對棉線會大幅降低導引功能,因此也可發現~天然的透氣材質較佳!
- ※負離子輸出量大:根據 SGS 檢驗報告證明,釋出功率的負離子輸出量三次數值,

均<mark>超出其檢測之最大値 > 1,236,000 (單位 / cc)。</mark>

- ※適用所有密閉空間:住宅、辦公室、店面、SPA 旅館、美容院、地下室、大眾捷運系統車箱內、醫院、 診所、有機商店、養老院、寵物店、電梯間、電影院、百貨公司...等等。
- ※榮獲專利的雙向元氣機(TA101)係針對目前國內外客戶需求所設計,符合政府環保節能減碳政策。 產品具有中和移除塵鏋/細小微生物(菌)、除臭、淨化空氣、粉塵與降低過敏原等功能。 本商品屬於簡單、穩定,安全棉線導引負離子的產生方式,可安心使用。

### 二、產品規格:

- \*產品型號 (Model #): TA101
- \***產品尺寸 (Size)**:長 18 x 寬 10 x 高 5 公分 (cm)
- \*外包裝尺寸 (Packing Sizev): 長 21 x 寬 15 x 高 12 公分 (cm)
- \*產品淨重 (N.W.): 255 公克 (g)
- \*供電量(Power Supply):電腦 USB (5V) 連接線、一般外插 DC 3V 電源整流器、自行選購行動電源或車用點煙器連接六段式穩壓器 3~5V 搭配使用亦可。
- \*適用坪數與空間:淨化空氣約 4~6 坪空間,淨化 1~2 小時後可攜至其他空間陸續淨化。

但導引負離子電位功能則單人床或雙人床皆可。

- \*適用環境溫度:大約 $0^{\circ}$ C~ $40^{\circ}$ C。(建議適當濕度 40%~60%效果更佳)
- ★註 1:本產品已榮獲台灣 / 大陸等地專利(專利權所有, 仿冒必究!) 並通過 SGS 台灣檢驗負離子輸出最大量之證明,產品品質佳!安全有保障!
- ★註 2:天天使用雙向元氣因子(負離子)電位導引機不僅能使空氣淨化清新,並有助於大多數注重養生者或身體虛弱或懶得運動者,透過這台獨特的省電環保機器輔助,可隨時補充及平衡人體正負離子量,若再搭配**練功/瑜珈/健走**等運動養生,有助於促進身體健康,恢復多采多姿的人生,以減少健保資源的浪費!

# ※三、產品使用操作及多用途之圖解說明:

## 1,產品簡易使用操作圖解與說明:

1) 簡易操作方法: (參考自上至下 → 由左至右的操作順序與相關檢測材質實驗)



01 插入電源接頭-左後方



02 插入導引線接頭-中間



03 機台電源開關-右後方



04 按 1 以開啓機台開關



05 左前-下切換綠燈淨化空氣



06 右前-出風口釋放時測試燈亮



07 綠燈迅速淨化煙霧實驗



08 自製負離子水…等



09 左前-上切換紅燈即導引功能

#### 2) 導引材質測試:(如下圖示,LED 藍燈亮表示導引材質相通,有利導出負離子能量)



01 導引材質-絨毛枕



02 導引材質-絲巾



03 導引材質-棉質床墊



04 導引材質 - 手工布墊



05 導引材質 - 毛質圍巾



06 外出戴口罩可導引成負離子口罩

## 3) 其他選項轉接電源參考如下: (可自行購買)



★USB-DC 搭配電腦 USB 電源 ★USB-DC 搭配 5V 行動電源 ★搭配車用穩壓電源 (3~5V)





# 2,產品獨特雙向功能導出負離子之圖解說明:

★) 釋放負離子:主機台的前端切換開關朝下~LED 淺綠燈亮。直接釋出負離子以淨化空氣並中和沉澱 煙、塵、細菌…等細小微粒之有害物體。專業人士並發現木盒上並可同時擺放平底 陶瓷/玻璃/鋼製壺或杯子以自製負離子水,或擺放化妝水/精華液 DIY 離子化保養品。

## (參照以下附圖 F1~F6 淨化煙霧與日式電檢器測試和一機多用圖解)

實驗時點上一小截香環於 PVC 瓶內並將煙霧密封好,緊接著用雙向元氣機淺綠燈(淨化空氣)功能, 此時將前端切換開關下扳爲LED綠燈亮並將煙霧迷漫的小瓶子出口放置於元氣機的前端負離子出風口 處約10秒左右,即可看見瓶內煙霧已迅速沉澱淨空!

此外,亦可 DIY 負離子水(口感滑順甘美)或離子化保養化妝品,此爲專業人士提議~僅供參考。



F.1 點燃香環並置於瓶口使煙霧進入



F.2 待瓶口充滿煙霧時將瓶口封住



F.3 切換至綠燈大約 8~10 秒即可淨空煙霧



F.4 元氣機以日系負離子床檢電器測試:三燈全亮



F.5 自製負離子水/茶/咖啡等(順口甘美)



F.6 DIY 離子化粧保養品 (奈米化)

★) 導引負離子電位:主機台的前端切換開關朝上~LED 紅燈亮。如同日本專家們所強調的負離子電位法一般,唯本產品獨特之處是透過天然棉線(而非電線)導入棉墊或家中任何天然木、棉、竹、毛、絲等材質(P.S.可參考隨貨所附贈之簡易 LED 測試器來檢測負離子材質能否相通導引)皆可導入~負離子,並可於坐/以時透過棉線導引至坐墊或家中床墊或棉被等導引材質以利人體皮膚直接吸收負離子電位能量,是目前許多專業人士試用後,均認爲最有效率且安全補充負離子方式,並有助於減少正離子與自由基的輔助養生方法。 (參照以下附圖 F7~F8)



F.7 切換至紅燈即以棉線電位導引負離子



F.8 以其他非塑製材質檢測導引相通性也 OK

#### 3,如何善用此~元氣因子(負離子電位)導引機的雙向功能且多用途的產品?

**建議使用者透過日常的(行,住,坐,臥)即能隨時補充負離子,茲摘要說明以供內部教育參考如下:**1) 行:行車或搭大眾交通工具亦可使用,車用時只要購買轉換接頭(電壓很低只要 3V~4.5V)即可,搭火車/捷運/公車等交通工具時則可接上行動電源。使用時切換前端開關爲 LED 綠燈可對外釋出負離子淨化車內空氣;切換爲 LED 紅燈可透過棉線導引負離子至天然坐墊或床讓人體透過皮膚接觸吸收負離子能量,使用者分享發現有助於長期開車者或搭車者使用身體循環代謝,減輕疲累,,等問題。此外,

2) 住:隨貨附有居家用電源整流器,住家時白天可將切換開關向下扳動調至釋放負離子的功能,此時 LED 淺綠燈會亮以淨化室內空氣、有助於中和或移除煙塵或螨/菌等污染源。

鼻子因空氣污染源而不舒服者,亦可以市面一般棉質口罩連接上產品棉線電位導引功能更佳。

3) 坐:上班或居家或開車皆可使用,建議電腦桌前可改用隨貨所附 USB-DC 電源線(5V),並將其另一 端圓形孔接頭,直接插入雙向元氣機的右後方電源孔槽處,即可一邊打電腦辦公、一邊享用負離子雙 重功能~ 除淨化空氣防塵螨灰塵或緩解電磁波/靜電等干擾外,將切換開關調至 LED 紅燈導入天然棉毛 墊方式據統計有輔助循環與代謝。由於產品電源僅需 3~5V,因此省電環保又可輔助養生,一舉多得! 4) **臥:**睡覺時使用更好!可透過靜態休息時快速補充負離子能量。由於元氣機僅需 3V 電源、且透過 棉管線電位自然而完整的導引出負離子能量更有利身體迅速補充不足的負離子。因此建議睡前30分鐘 可先將元氣機置於床邊或床頭,並開啓 LED 綠燈使負離子空氣外放至床附近以淨化空氣與移除螨/菌, 等到要上床睡覺時再切換成 LED 紅燈,此時會轉爲[棉線自然電位導引]功能,透過棉線自然導引負離 子電位於棉/麻/絲質等天然材質床罩或棉被上,並可用所附的簡易(負電荷)測試器所顯示的 LED 藍燈強 弱來初步檢測所搭配材質甚或衣物是否能相輔相成的導引負離子能量。材質越相通,LED 藍燈越亮。 5) DIY 負離子水: 不須另購高價的離子水製造機, 只需將家中水(可先過濾雜質) 煮開後放涼(溫水或 冷水較官)裝入陶磁或玻璃材質的壺/瓶/杯,並放置於美檜木盒上,再開啟元氣機電源,將前端切換開 關下扳至 LED 淺綠燈亮靜置約 5~10 分鐘即可**自製負離子水**。使用者反應水質比較滑潤甘美有利於人 體吸收。此外,盆栽置於負離子清新空氣中也據說會比較茂盛,還有使用者發現家中寵物使用負離子 後會比較好照顧、認爲有助於移除塵螨或跳蚤等有害物干擾。此外,多喝好水也有利新陳代謝。 6DIY **離子化粧保養品或面膜**:如同自製負離子水的方式,只要將化妝水瓶(玻璃瓶更好)放置於美檜木 盒上(中間最好隔一張厚紙板)並切換前端開關至 LED 淺綠燈亮即可(操作更簡便),隔 3~10 分鐘(依瓶量 多寡而定)即可自製離子化(奈米)化粧水,使該化粧水更容易滲透肌膚以做更徹底的深層清潔保養工作 。因此即使一般卸粧洗臉後仍可能殘留一點污垢,還是可用最後一道步驟,以化妝棉沾離子化的化妝 水再輕擦臉部,如未洗淨的表面有可能會顯示淡淡的灰色或粉紅(口紅)殘污! 同理可證,其他保養品

除了上述行、住、坐、臥與飲用負離子水/轉成離子化妝品之外,爲了淨化空氣與保護呼吸品質可切換前端開關至 LED 淺綠燈亮以釋放負離子於空氣中快速淨化近距空氣;此外,由於人體體液中溶合了電解質與非電解質,電解質又分爲正離子與負離子,而一般健康體質是屬於負離子稍多的狀態,即保持在弱鹼性的狀態!因此許多使用者分享善用棉線導引負離子能量可加強輔助效益。

(如玻尿酸,保濕乳液或眼霜等玻璃瓶裝的產品)也可放置於元氣機上 3~10 分鐘後發現使用的細緻棉密感覺要比未離子化前還更容易被皮膚所吸收,亦可將棉線接於面膜上奈米導引精華液至臉部更有利吸收。

調整參考現象:由於個人體質與調整現象不同,初步歸納一些體驗者剛使用時可能會有打膈、排氣、喀痰、尿量較大、口乾、或愛睏、胃口好…等調整現象,建議宜多喝溫水以利代謝順利。

至於最佳使用環境,日本專家認爲居家辦公的室內濕度若能維持在 40 % ~ 60 %左右, 是負離子發揮效益的最佳環境,因此建議可自行購置一支溫濕度計以爲參考!

[附錄] 雙向元氣機的其他使用建議與好轉或調整反應之內部教育參考:

(★聲明:本產品屬養生輔助的一般空氣清淨保健器材,非醫療用器材,因此僅作日常運動養生保健或行/住/坐/臥時有益身體循環之輔助器材,如有病症則仍應循正規醫療,謹此聲明。)